

เครื่องชั่งเด็ก

รุ่น RGZ-20A




ข้อมูลจำเพาะ

1. เครื่องทำจากเหล็กพ่นสี ขนาด 575 มม. X 330 มม. X 180 มม.
2. ถาดรองเด็กทำจากพลาสติก ขนาด กว้าง 260 มม. X ยาว 545 มม.
3. สามารถรองรับน้ำหนักสูงสุด 20 กิโลกรัม
4. ค่าความละเอียดของสเกล 0 -10 กก. ละเอียด 50 กรัม
 10-20 กก. ละเอียด 100 กรัม
5. อ่านหน่วยวัดได้เป็น กิโลกรัม Kg หรือปอนด์ lb
6. มีเข็มบอกน้ำหนัก 2 เข็ม

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน RGZ-20A

คุณสมบัติเฉพาะ

- เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนสามารถใช้ได้ทั้งเด็กทารกและเด็กเล็ก (อายุประมาณ 6 ปี)
สำหรับเด็กเล็กถอดจานรองออกได้



หมายเหตุ : เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนใช้สำหรับทารกและเด็กเล็กเท่านั้น ไม่ควรใช้กับเด็กโตที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม (หรือ 44 ปอนด์)

- สามารถใช้เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อนบนพื้นเรียบ
- เป็นเครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูง (50 กรัม หรือ 2 ออนซ์)

ข้อจำกัดเฉพาะของเครื่องชั่ง สูงสุด 20 กิโลกรัม


- 0 - 10 กิโลกรัม ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 50 กรัม
- 10 - 20 กิโลกรัม ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 100 กรัม



1. วิธีการติดตั้งจานรอง

- ถอดน็อตสองตัวออกโดยใช้เหรียญหมุนออก
- วางจานรองบนเครื่องชั่ง และยึดจานรองกับเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยน็อต 2 ตัว

2. ไม่ควรหยอดน้ำมันลงไปในอุปกรณ์



3. วิธีการทำความสะอาด

- เมื่อเครื่องชั่งเปียก ควรเช็ดเครื่องชั่งด้วยผ้าแห้ง
- เมื่อเครื่องชั่งเป็นฝุ่น ควรเช็ดเครื่องชั่งด้วยผ้าเปียกก่อนแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกครั้ง



4. ก่อนการใช้งาน ควรตรวจสอบเครื่องชั่งดูว่าเข็มอยู่ที่จุด 0 หรือไม่ โดยปรับที่ปุ่มปรับให้ตรงก่อนใช้งาน

5. ไม่ควรกระโดดขึ้นลงบนเครื่องชั่งน้ำหนัก

6. การชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องควรวางทารกตรงกลางของจานรองของเครื่องชั่งน้ำหนัก

